

Installationsanvisning SKORSTEN190-630

Lyft och transport

Lyft ej fläkten i kablar, kopplingsdosa, inloppskona eller fläktjul. Vid kranlyft skall inte stroppar kopplas direkt i fläkten, lyftok skall användas.



Montage av SKORSTEN

1. Lyft av huvan och ställ den åt sidan.
2. Montera fästramen på den befintliga skorstenen. Den breda flänsen skall vara nedåt. Täta noga mellan fästram och skorsten med tätningslist eller tätmedel. Montera ramen så att inga spänningar uppstår. Om det blir spänningar i ramen kan huvan passa dåligt. Ibland måste skorstens krön avlägsnas.



3. Skruva av huvens lock och lägg det åt sidan.

4. Lyft på huvan på fästramen. Dra igenom flätkabeln genom kabelgenomföringen i huvan. Skruva fast huvan utifrån med de medlevererade lackerade plåtskruvarna.
5. Anslut kabeln till säkerhetsbrytaren. Anslut säkerhetsbrytaren till nätet.
6. Lyft tillbaka huvens lock och skruva fast det.
7. Spänningssätt fläkten.
8. Om fläkten har inbyggd regulator måste huvens lock avlägsnas för att göra injusteringar. Regulatorn har separat instruktion.

